

Charte personnalisée de Tweed

- 1- Utiliser une carte millimétrée
- 2- Mesurer la distance entre les 2 deuxièmes prémolaires mandibulaires à hauteur des brackets
- 3- Diviser cette distance par 2 et tracer un cercle ayant pour centre le milieu de la distance inter PM
- 4- Mesurer au compas la distance entre le point interincisif mandibulaire et la face vestibulaire de la canine, et reporter cette distance sur le cercle
- 5- Faire de même avec la 1^{ère} PM et reporter sur le cercle
- 6- Faire de même avec la 2^{ème} PM et reporter sur le cercle
- 7- Faire de même avec la 1^{ère} molaire au niveau du sillon vestibulaire et reporter au-delà du cercle
- 8- Faire de même avec la 2^{ème} molaire au niveau du sillon vestibulaire et reporter au-delà du cercle
- 9- Mesurer la distance entre les 2 faces vestibulaires des 1^{ères} molaires au niveau du sillon vestibulaire et recouper cette distance sur les marques précédentes
- 10- Procéder de même avec les 2^{èmes} molaires
- 11- Relier les points de la canine et 2^{ème} prémolaire, puis 2^{ème} prémolaire à 1^{ère} molaire et à 2^{ème} molaire. Prolonger le trait 8mm en arrière
- 12- Répéter l'opération de l'autre côté
- 13- Cette charte individualisée ainsi réalisée et adaptée à la malocclusion de chaque patient vous aidera à façonner les arcs idéaux nécessaires au maintien de la forme d'arcade.

Maintain the arch form !